



SEIKO GIKEN INC.

取扱説明書


製品保証書別添付

次亜塩素酸水 (HClO) 専用

超音波噴霧器 HM-201

ACPS 2.0
Anti-Corrosion Protective System

<日本国内100V専用>



お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書には、事故を防ぐ為の重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に製品をお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。



愛情点検

定期的に点検する

安全及び性能維持の為にも、お買い上げ時とその後1年に一度は安全点検を行ってください。

故障したら使わない

すぐにお買い上げの販売店または当社お客様サービスセンターに修理をご依頼ください。

万一、異常がおきたら

- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げの販売店または当社お客様サービスセンターに修理を依頼してください

もくじ

◎ 安全上のご注意	1
◎ 警告	2
◎ 使用上のお願い	3, 4
◎ 各部の名前	5
◎ 使いかた	6, 7
◎ お手入れと保管	8
◎ 故障かな！？	9, 10
◎ 仕様	10
◎ 保証とアフターサービス	11

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に、必ずお読みください。

また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

*ここに示した注意事項は、噴霧器を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分し説明しています。



警告

「死亡または重傷を負う恐れがある内容」です。



注意

「傷害を負ったり、物的損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。（図の中に具体的な内容が描かれています）



「してはいけない」内容です。



「実行しなければならない」内容です。



警告



分解禁止

■改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または当社お客様サービスセンターにご相談ください。



水濡れ禁止

■水につけたり、水をかけたり、機器上部から給水しない

水もれ・ショート・
感電・火災の
原因になります。



禁 止

■幼児の手が届く範囲で
使用しない

感電・けがの
原因になります。



プラグを抜く

■お手入れの際は、必ず差込
プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



使用禁止

■本体内部のお手入れに
洗浄剤は使用しない

霧化部に洗浄剤が残ると、有毒
ガスが発生し
人体に影響が出たり、
機器の故障の原因になる場合が
あります。

■電源コードや差込プラグが
傷んだり、コンセントの
差しこみがゆるい時は
使用しない

感電・ショート・
発火の原因に
なります。



■吹出口から噴霧される霧は
直接吸入しない

健康を害する
場合があります。



■電源コード・プラグを破損する
ようなことはしない

傷つける、加工する、無理に曲げる、
ねじる、引っ張る、束ねる、重いものを
載せる、挟み込むなどをすると破損し、
火災・感電の原因になります。

警告

! 警告



禁 止

■当社認定液体以外を使用しない

本機は当社が認定した液体でのみ使用可能です。

認定液体以外を供給すると、液体によつては機器が壊れたり、人体、動物、植物、品物等に悪影響を及ぼす場合があります。最悪の場合は健康を害する場合もありますので、絶対におやめください。

【製品保証が受けられません】

■古くなった液体を使用しない

古くなった液体は十分な効果を得られない場合がありますので、使用しないでください。

■加湿器として使用しない

本機を水だけ(水道水、井戸水、市販の水など)で使用した場合、レジオネラ菌等の雑菌を噴霧する可能性があります。場合によっては死亡する可能性がありますので、絶対におやめください。

■吹出口や本体の隙間にピンや針金などの異物を入れない

感電やけがの原因になります。

■交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



排水方向から

■排水方向から排水する
排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に液体が入り、火災・感電・ショートの原因になります。
※排水時に操作パネルをぬらさないでください。

排水時は必ず先に電源プラグを抜いてください



ぬれ水手禁止

■ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。



プラグを抜く

■異常時(こげくさい臭いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因になります。運転を停止して、お買い上げの販売店、または当社お客様サービスセンターにご相談ください。



禁 止

■液体タンクをはずして使用しない

液が飛び散って床をぬらしたり送風筒から液が入り、故障の原因になります。

■不安定な場所には置かない

液がこぼれて床をぬらしたり、故障の原因になります。

■使用中は本体を持ち運ばない

液がこぼれて床をぬらしたり、故障の原因になります。

■使用中や使用直後はお手入れをしない

けがやけどの原因になります。

■電気製品やパソコン、精密機器などがあるところでは使用しない

湿気や白粉の影響により、機器の故障を引き起こす場合があります。

■使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがやけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



プラグを抜く



プラグを持って抜く

■電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ずプラグ部を持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



液体を入れ換える

■液体タンク内に残っている液体は、毎週新しく入れ換える

水槽部に残っている液体も、液の入れ換えの際捨ててください。また、水槽部や霧化部は1週間に1~2回以上はお手入れして常に清潔な状態でお使いください。



プラグの点検



■時々は電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ホコリがたまり、湿気が加わることで電流が流れ火災の原因になることがあります。差込プラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。思わぬ事故を防ぐために、コンセントの周りにホコリをためないよう時々掃除をする。差込プラグがしっかりと差し込まれているか、コンセントや電源プラグに異常がないか確かめる。

使用上のお願い

事故や故障などを防ぐために、必ずお守りください

■液体タンクをはずして使用したり、加湿器として使用しないでください

床をぬらしたり、故障やけがなどの原因になります。



■こんな時は移動させたり、持ち運んだりしないでください

- タンクを本体にセットした後
- 本体水槽部に液体が入っている時
液体がこぼれて周囲をぬらしたり、機器の中に液体が入って故障の原因になります。

■霧化しすぎないでください


室内をぬらしたり故障の原因になります。

■本体内のお手入れをこまめに行ってください

水槽部や霧化部に液あかなどが付着したまま使い続けると、誤作動をしたり故障の原因になります。

■凍結に注意してください


凍結の恐れがあるときは、タンクと本体水槽部の液体を捨ててください。
凍結すると故障の原因になります。



こんな場所では使用しないでください

■直射日光が当たる場所や、暖房機の上または近く

変形、変色をしたり、誤動作をすることがあります。




■湿度の高いところ

故障の原因になります。




■傾いているところ

誤動作や故障の原因になります。



■熱に弱い家具や床などの上

本体底面の熱により変色したり、変形の原因になることがあります。



■カーペットや布団などの上

本体底面の吸気口がふさがれると、内部部品が発熱し、誤動作や故障の原因になります。



使用上のお願い

設置場所のご注意

本機は非常に大きな霧化能力があり、設置場所や設置方法によっては周辺の家財などに悪影響を及ぼすことがあります。以下の設置場所に関するご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

精密機器/電気製品のあるお部屋で使用するとき

■パソコンやテレビ、音響機器などの上や近くに、絶対に置かないでください。

- 万が一、液がこぼれたりした場合、機器の内部に液が入り、火災や感電、故障の原因になります。

また、パソコンやテレビ、音響機器などからできるだけ離れた場所に設置して「吹出口から出る霧」が機器にかかるないようにしてください。

直接機器に霧がかかると、ぬれたり、霧に含まれる「白い粉(※本ページ下参照)」が内部に付着して故障の原因になることがあります。

やむをえずこれらの近くに設置するときは、「吹出口」の向きや「霧化量」を調節して、霧が直接機器にかかるないように十分注意してください。



家具やカーテンなどが近くにあるとき

■家具やカーテンなどからできるだけ離れた場所に設置して「吹出口から出る霧」が直接かかるないようにしてください。

- 直接家具やカーテンに霧がかかると、変質・変色したり、カビや異臭の原因になることがあります。

また、霧に含まれる「白い粉」が家具などの表面に付着することがあります。

この「白い粉」は、通常ぬれたタオルなどでふき取れますが、一部の家具では、材質や表面の処理の関係でふき取りにくいことがありますのでご注意ください。

(高価な家具があるお部屋でご使用の場合は特にご注意ください。)

やむをえずこれらの近くに設置するときは、「吹出口」の向きや「霧化量」を調節して、霧が直接家具などにかかるないようにしてください。



その他で設置に際し、注意していただきたい場所

■床や畳の上に直接設置する場合

- 発生量が多すぎると「吹出口から出る霧」で床や畳をぬらすことがあります。「霧化量」を調節して、周辺がぬれないように十分注意してください。

■ふすまや障子、書物、ポスターなどの紙類や壁などの近く

- 「吹出口から出る霧」が直接かかると、変色やしみの原因になることがあります。「吹出口」の向きや、「霧化量」を調節して、霧が直接かかるないようにご注意ください。

※白い粉について

■本機は超音波によって液体を振動させて霧を発生させます。

この構造上、霧の蒸発に伴い、機器の周辺に「白い粉」が残ることがあります。この「白い粉」は、発生する霧の中(液体を水道水で希釈して使用する場合)に含まれる「カルシウム」や「マグネシウム」などのミネラル成分であり、人体には無害ですが、周辺の家財などに大量に付着すると、悪影響を及ぼす恐れがあります。

おすすめ!



給水・お手入れをする方の 胸の高さ 程度


★扇風機やサークュレーターを使用し、霧を遠くに飛ばすと一層効果的です。

△ご注意: 本製品の故障または使用による家財等の損害については、弊社はその責を一切負いかねますので予めご了承願います。


各部の名前

△ご注意ハンドルは液体タンクの持ち運び専用です。本体の移動には使用できませんのでご注意ください。



- ハンドルを手前に倒さない
- ハンドルで指をはさまない



液体タンク




背面





※エアフィルターのホコリはこまめに取り除いてください。

本体



底面




※吸気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。

※お手入れブラシ


水槽内の細かい箇所のお手入れにご使用ください。
※振動子を傷つけないでください。故障の原因になります。

操作パネル



液晶表示

※説明のため、液晶表示部はすべて表示しています。



霧化量表示

※霧化量を3段階で調節できます。

「小」

「中」

「大」

給水表示

点滅 ※液切れ

<空焼き防止機能作動>

- タンク内の液体がないとき
- タンクがないとき
- タンクが正しくセットされていないとき

噴霧を自動停止。数秒間ブザーが鳴り、給水表示 が点滅します。

消耗品

超音波ユニット ACPS 2.0

■超音波振動子 △

超音波振動子は、使用していると徐々に霧化量が減少していき、交換時期には初期値の半分以下になります。本機の能力を最高に保つためにも、超音波振動子の定期的な交換をおすすめいたします。

※交換は販売店までご依頼ください。

- エアフィルター
- アロマパッド



※ご購入の際は本体お買い上げ先までお問い合わせください。

スピードクリーン設定時間表示

※押した時点から時間計測を開始します。

間欠運転モード設定中でも運転開始時に連続運転をする時間を設定できます。

室内に除菌消臭成分を充満させ、その後設定している間欠運転に切り替わります。

- 液体を補充する
- タンクを正しくセットする

給水表示 が消え、噴霧を再開します。




タンクに液体を入れる


1 本体から液体タンクをはずす

- 水槽に液が入っている時は液体タンクの下に付着した液体がこぼれことがあります。タオルなどを敷いて周辺をぬらさないように注意してください。

△ご注意 液体タンクのハンドルは液体タンク持ち運び専用です。
本体の移動には使用できませんのでご注意ください。



2 液体タンクから吹出口をはずす



3 タンクキャップをはずし、タンクに液体を入れる

- 液体の使用方法は液体の説明書をご覧ください。
- 本体や液体タンクにアロマオイルや芳香剤、洗剤、化学薬品、温水（30°C以上）などを入れないでください。
※アロマオイルは直接液体に混ぜず、アロマケースをご使用ください。
- 当社認定以外の液体を入れないでください。
液体の成分によっては内部に悪影響を与える、故障の原因になることがあります。また、認定外の液体は健康を害する恐れがあります。
- 液体タンクをぶつけたり、落としたりしないでください。
液体タンクの破損により、水漏れの原因になります。
- 液体タンク内の液体は毎週交換して、常に清潔にご使用ください。

満水で約5L入ります
※重くなりますので、ハンドルと背面のくぼみの両方を持って移動させてください。



△ご注意 必ず液体タンクに給水してご使用ください

- 本体や吹出口に直接液体を入れないでください。
本体内部に液体が入り、故障の原因になることがあります。



希釈が必要な液体をご使用の場合は…

- 【液体投入順序】
①次亜塩素酸水（原液）
②水道水
※①②の順番でタンクに入れ、よく混せ合わせてください。

【次亜塩素酸水の液体濃度】

△使用濃度をお守りください
【濃度】 80ppm 以下
【pH】 5.5 ~ 7.5

使用濃度をお守りいただけない場合は、製品保証ができないばかりか、修理をお受けできない場合があります。
必ず範囲内の濃度でご使用ください。




当社認定以外の液体を使用しないでください。【製品保証が受けられません】

4 タンクキャップをしっかりと締める

- ゴムパッキンがタンクキャップに取り付いていることを確認してください。
また、キャップはしっかりと締め付けてください。
ゴムパッキンが取り付いていなかったり、キャップの締め付けが弱いとタンクに空気が混入して、水漏れの原因になることがあります。




× ななめ まっすぐにしめないと液体がこぼれます。



5 液体タンクを本体にセットし、吹出口を取り付ける

- 水槽に液が入っている時は液体タンクの下に付着した液体がこぼれことがあります。タオルなどを敷いて周辺をぬらさないように注意してください。



使いかた

運転

1 運転を始める/とめる



●電源プラグを差し込む

●「電源」スイッチを押す→「オン」液晶表示が点灯
動作中に押す → 「オフ」液晶表示が消灯



電源消灯時の
液晶画面

※バックライトは
10秒間操作がないと
自動的に消灯します。

2 霧化量を調節する



●「霧化量」調節スイッチを押すごとに次のように切りかわります。



※初期状態は「大」です。

※風量の調節はできません。

※霧化量は10ページをご覧ください。

3 間欠運転モードを設定する




●「間欠運転モード」設定スイッチを押すごとに次のように切りかわります。



※初期状態は「連続」です。


※噴霧中は霧化量表示が点滅します。

※各モードの液体消費量は
10ページをご覧ください。




連続運転 常に噴霧状態を継続します。

1/3モード 1分噴霧後、3分停止を繰り返します。



1/6モード 1分噴霧後、6分停止を繰り返します。



1/9モード 1分噴霧後、9分停止を繰り返します。



【間欠運転モード設定時の液晶表示】

選択モード	液晶表示	噴霧時間表示	停止時間表示
連続	連続	無	無
1/3モード	プリセット1	1分(固定)	3分(固定)
1/6モード	プリセット2	1分(固定)	6分(固定)
1/9モード	プリセット3	1分(固定)	9分(固定)
ユーザーモード1	ユーザー1	設定値(初期値1分)	設定値(初期値1分)
ユーザーモード2	ユーザー2	設定値(初期値2分)	設定値(初期値2分)

■ユーザー設定(ユーザー1・2)

●「ユーザー1(2)」を表示



【セットモード中】

※現在の設定のまま動作を継続します。
※10秒間操作がない場合は、表示状態で上書きされ、噴霧を開始します。
※長押し…早送り

4 オフタイマーを設定する



●「4・8・12」時間(H)後に電源を切る設定ができます。



※時間点灯なし→「連続」運転

※初期状態は「連続」です。

5 スピードクリーン時間を設定する



●起動時の連続噴霧時間を設定できます。※スピードクリーン時間終了後、各設定の動作に切りかわります。

●「スピードクリーン」スイッチを押すごとに次のように切りかわります。



※スピードクリーン作動時は、設定時間の表示が点滅します。
※スイッチを押した時点から、時間計測開始します。

6 キーロックを設定する

●操作パネルの各スイッチを押しても動作しないように、ロックをかけることができます。



●「セットスイッチ」と「霧化量調節スイッチ」を同時に押す→キーロック設定 ※ キーロック 表示が点灯

※ キーロック 表示中に押す→キーロック解除 ※ キーロック 表示が消灯

※どちらかを先に押すと設定できません。同時に押してください。電源を切っても解除されません。電源プラグを抜くと解除されます。

お手入れと保管

わかりやすい!
【お手入れ方法動画】はコチラ ➤



⚠ 警告

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になります。

排水のしかた

- 電源プラグを抜き、
液体タンクを
本体からはずす

本体を図の方向に
傾けて排水する

※操作パネル・電源コードをぬらさないでください。

⚠ 注意

- 必ず排水方向へ排水してください。
排水方向を誤ると、水漏れ・火災・感電・
ショートの原因になります。



液体タンク・吹出口（給水時に）

- 吹出口をはずし、液体タンク内に残っている
液体を捨てる

液体タンク内に少量の水道水を入れ、タンクキャップ
を閉めてよく振り洗いしたあと
排水する ※2~3回繰り返す




- 吹出口の汚れを水洗いした後、
柔らかい布でふき取る

液体タンクに衝撃を加えると、破損して液体漏
れの原因になります。液体タンクのお取り扱い
には十分に注意してください。

水槽部・霧化部・フロートなど（1週間に1~2回以上）

■霧化部（振動子）

- 振動子の表面に付着した汚れを
柔らかい布でふき取る



■水槽部

- 水槽の内側に付着した汚れを
水を浸した柔らかい布で
ふき取る

■フロート

- フロートが上下するか、フロート
の周りにゴミなどが入っていない
かを確認し、ゴミがある時は取り
除いてください。

柔らかい布で汚れをふき取る

○お願い

- 振動子の表面を金属（ブラシ・ヘラ）
研磨剤入りのタワシやミガキ粉
などで絶対にこすらないでください。
※変形したり傷がつくと、霧の発生
が弱くなったり故障の原因になり
ます。




吸気口のお手入れ（1ヶ月に2回以上）

- 本体背面および底面の吸気口、エアフィルターに
掃除機のノズルをあてホコリを吸い取る

○お願い

- ★吸気口にホコリがたまると、
本体内部の部品が発熱し、
故障の原因になります。

こまめにホコリを取り除いてください。



本体外側

水を浸した柔らかい布で汚れをふき取る

⚠ 注意


- 本体の丸洗いはしないでください。
感電や故障の原因になります。

- シンナー・ベンジン・ベンゾール・ミガキ粉・
タワシなどを使用しないでください。
変質、変色の原因になります。

保管のしかた

- お手入れをした後、水をよくふき取り、
液体タンクや本体をかけ干してください。
- 液体タンクや本体内に液の残りがないか
確認してください。
- 液体タンクや本体を組み立て、もとの梱包
箱に入れて湿気の少ないところで保管して
ください。

★長期保管後に使用を開始する時は、早めの動作点検をおすすめします。



⚠ 注意 完全に乾燥してから
保管してください。

湿ったまま保管すると、次亜塩
素酸成分が蒸発し、本体内部の
基板にサビが発生して故障の
原因になります。

故障かな！？

【よくあるトラブル対処法】は
動画でチェック！ ➡



まず、次の確認をしてください。

それでも症状が改善しなかったり、頻発する、または下記以外の症状の場合は、機器の故障が考えられます。

本書の「保証とアフターサービス」(11ページ)、保証書(別紙)をよくお読みの上、お買い上げいただきました販売店へご連絡ください。



電源が入らない

- 電源プラグがしっかりとコンセントにささっていますか？ ⇒電源プラグをさし直し、電源スイッチを入れてください。
- コンセントに電気が来ていますか？ ⇒通電状況をご確認ください。

霧が出ない

- 給水表示「 給水」が点灯していませんか？(P. 5)

- ・液体タンクに液体を補充し、本体にセットしてください。
- ・フロートスイッチを清掃して、フロートがスムーズに上下するか確認してください。

- 霧化量が「小」運転になってしまいませんか？(P. 5)

霧化量「小」運転の場合、水が冷たかったり湿度が低い時は霧が出なかったり霧が見えにくい場合がありますが、故障ではありません。しばらく「連続運転」にして様子を見てください。

- 間欠運転モードの停止中（霧化量表示：点灯）ではありませんか？(P. 7)

「間欠運転モード 」の設定をご確認ください。「連続」以外が設定されていて「霧化量表示」が「点灯」している場合は間欠運転停止中です。（運転中は「点滅」）

間欠運転モードを解除するか、停止時間が終わるまでお待ちください。

- 本体内部で霧は発生していますか？ ⇒本体上部の吹出口をはずして内部を覗いてみてください。

■本体水槽部に霧がたまっている場合

本体水槽部の水位が高くなり、風の出口がふさがっている状態

●振動、液体が入ったままの本体移動、何度もタンクを抜き差しした場合に、タンク内の空気が膨張するなどの原因で水槽部の適正水位より高くなり、霧が出なくなることがあります。（故障ではありません）温風や直射日光が当たる場所では、タンク内の空気が温まって膨張し、本体水槽部に余計に液体を供給してしまうことがありますので、設置場所を変えてください。

●タンクキャップをしっかりと締めていない、またはキャップのパッキンがはずれていますなども原因になります。

★このような時は、一度本体水槽部の液体を、すべて他の容器に排水してから、再度タンクをセットしてください。

△注意 感電防止のため、電源プラグを抜いてから排水してください。

【超音波振動子の寿命について】

超音波振動子は消耗品です。常温使用時で約3,000~5,000時間を目安に交換を推奨しておりますが、使用状況によっては寿命が短くなる場合があります。寿命が近づき霧化量が減少してきた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※お客様による部品の交換はできません。お買い上げの販売店にご連絡いただき、当社お客様サービスセンターにて交換いたします。

給水表示の点滅が続き、霧が発生しない

【ご注意ください】 以下の場合も給水表示「 給水」が点滅しますのでご確認ください。

- タンク内の液体がないとき
- タンクがないとき
- タンクが正しくセットされていないとき

- フロートが水槽に貼り付いていませんか？

フロートが水槽に貼り付いていると、給水してもフロートが浮き上がらないため、水槽内の水を検知することができません。

⇒細長い棒状のものでフロートが浮き上がるまで突いてください。

※水槽に水が入った状態で行ってください。

⇒フロートが水面に浮き上がってきましたら給水タンクを戻して電源を入れてください。

【棒状のもので突く】



【正常な位置】



故障かな！？

【よくあるトラブル対処法】は
動画でチェック！ ➡



水漏れする

- 本体を傾けたり、倒したりしていませんか？
- 液体が入ったまま本体を移動していませんか？
- タンクキャップはしっかりとしまっていますか？
タンクキャップのしまりが緩すぎると液体過供給の原因になります。
- お部屋の温度が急激に変化しませんでしたか？
給水タンク内の「空気」が暖められて膨張し、液剤を押し出してしまったため、液体過供給・水漏れの原因となる場合があります。

【タンク内の空気膨張による水漏れについて】

■冬場使わない時はタンクをはずしてください

※特に寒暖差が大きい冬場の夜間に水漏れが発生しやすくなります。

※本製品は一般的な住宅やオフィス、老人福祉施設等での使用を想定して設計されています。寒暖差が激しい場所でのご使用は本現象が起こる可能性がありますのでご注意ください。尚、本現象は故障ではありません。予めご了承ください。

本体のニオイが気になる

- 液体タンク内の液体は古くなっていますか？

液体タンク内、本体水槽部をこまめにお手入れし、新しい液体を使用してください。

仕様

機器名称／超音波噴霧器【型番：HM-201】

霧化ユニット	ACSP2.0 1個	定格電圧	AC100V (50/60Hz)
振動子駆動周波数	1.6MHz ±50KHz	許容電圧範囲	定格の90~110%
振動子耐薬品処理	耐塩素特殊ガラスコーティング	消費電力	25W
霧化量	約350cc/h (水温・周囲温度25℃時) [新品時]	重量	乾燥時 約2.5kg / 満水時 約7.5kg
適用床面積※1	～約26畳 (条件により増減する可能性があります)	外形寸法	193(W) × 325[340](H) × 275(D)mm (※[]内は吹出口装着時)
動作音	35dB以下	電源コード	2Pプラグ付きコード 1.9m
設置方式	据置型	その他の機能	液切れ空だき防止 スピードクリーン (10分・20分・30分) オフタイマー (4・8・12H) 間欠運転モード (プリセット1・2・3、ユーザー1・2) キーロック 機能付
吹出口(霧出口)	水平方向360° 方向調整可能 (着脱式)	【参考】	プレハブ洋室 約9畳 (14m ²) 木造和室 約6畳 (9m ²)
給水方法	タンク式 容量 約5L (タンク未装着時運転防止機能付)		(日本電機工業会規格JEM1426に基づき、20℃・30%時の能力を表示)
使用液体	次亜塩素酸水 (HClO: 80ppm以下/pH5.5~7.5) ※当社認定品のみ使用可能		
給水水温	5~30℃		
許容周囲温度	5~37℃ (ただし凍結・結露なきこと)		
許容周囲湿度	80%RH以下 (ただし結露なきこと)		

※1：適用床面積は、除菌消臭成分の行き渡る面積です。本機の加湿能力は※2をご参照ください。

■各設定の1時間当たりの液体消費量

運転モード	連続運転	1分運転/3分停止	1分運転/6分停止	1分運転/9分停止
小	約100~200cc	約25~50cc	約14~28cc	約10~20cc
中	約200~300cc	約57~82cc	約32~47cc	約23~33cc
大	約300~350cc	約75~87cc	約42~50cc	約30~35cc

※上記の液体消費量は概ねの目安です。使用環境(室温・湿度・水温・水質・室内環境・電源電圧・製品個体差等の複合要素)によっては数値が大幅に変わることがありますので、あらかじめご了承願います。

※風量の調節はできません。

△超音波振動子は消耗品です

超音波振動子は、使用していると徐々に霧化量が減少していく、交換時期には初期値の半分以下になります。本機の能力を最高に保つためにも、超音波振動子の定期的な交換をおすすめいたします。

HM201_MANU-P10_V4.3

保証とアフターサービス

よくお読みください

■修理・使いかた・お手入れ などのお問い合わせは・・・

お買い上げ先（販売店）へ ご相談ください。

【お客様メモ】ご購入時にご記入ください

販売店名	電話 () -		
お買い上げ日	年 月 日	使用液体名	

製品保証期間

本体お買い上げ日より

8日間

（お買い上げ日を含む）

製品保証とは？

本体お買い上げ日より8日間以内に、以下の状態が発生した場合、無償にて新品交換^{*}いたします。

- 初期不良（納品直後の動作確認時に不良があった場合）
- 正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障した場合



*新品交換の際、ご購入時の梱包・保証書・付属品等に不足品があった場合は、不足品相当額を別途ご請求させていただきます。

製品不良が発生した時は・・・

「故障かな！？」（取扱説明書9・10ページ）にて該当症状の対処方法がないかご確認ください。

症状が改善しなかったり頻発するときは、お買い上げいただきました販売店までご連絡ください。

※お電話で解決できることもありますので、故障の状況（症状・使用環境・使用頻度など）を具体的に「修理依頼書（リペアリクエスト）」にご記入いただき、内容を整理の上ご連絡ください。

- 「修理依頼書」に症状を記入
- 以下項目を販売店にご連絡ください

製品名 超音波噴霧器

型式 HM-201

お買い上げ日 年月日

故障の状況 できるだけ具体的に
(症状・使用環境・使用頻度など)

お電話で解決できなかった場合は・・・

お買い上げいただきました販売店に修理をご依頼ください。

※修理に関するご相談ならびにご不明な点は、販売店または星光技研お客様サービスセンターにお問い合わせください。

修理について

保証期間終了後の故障について

星光技研お客様サービスセンターにて診断をし、修理して使用できる場合は、修理見積りをいたします。
お見積内容・金額をご連絡いたしますのでご確認のうえ修理を実行するかご判断ください。

修理料金構成

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：部品および補助材料代
- 返送料

補修用性能部品について

補修用性能部品の保有期間は、製造終了後5年間となります。
期間内であっても部品の確保等が困難になった場合は、修理できないことがあります。あらかじめご了承ください。

送料について

【初期不良時】弊社にて負担いたします。

「福山通運 又は 佐川急便 着払」でお送りください。

【修理依頼時】お客様にてご負担をお願いいたします。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。

- ★修理依頼時には「販売証明書」が必要です。保証期間が過ぎても必ず保管し、修理品に同梱してください。※「品質保証書兼販売証明書」
- ★初期不良品および修理品輸送時は、製品が破損しないようしっかりと梱包の上ご送付ください。
- ★販売店へのご連絡がない場合は、初期不良交換/修理受付できかねますので、必ずご連絡ください。



【液体について】のお問い合わせ先

ご使用いただいている液体の詳細につきましては
お買い上げ先（販売店）まで

お問い合わせくださいますようお願いいたします。

※星光技研お客様サービスセンターではわかりかねますのでご了承願います。

星光技研 お客様サービスセンター

TEL 026-243-4055 / FAX 026-244-3455

【受付時間】9:00~17:00
月~金（祝日を除く）

SEIKO GIKEN INC.
株式会社 星光技研

〒381-0012 長野県長野市柳原1573

[URL] <http://www.seiko-giken.jp>